Лабораторная работа: настройка адреса управления коммутатором

Топология



Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
S1	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0	Недоступно
ПК-А	Сетевой адаптер	192.168.1.10	255.255.255.0	Недоступно

Задачи

Часть 1. Настройка основных параметров сетевого устройства

- Создайте сеть в соответствии с изображенной на схеме топологией.
- Настройте основные параметры коммутатора, включая имя узла, адрес управления и доступ по протоколу Telnet.
- Настройте IP-адрес ПК.

Часть 2. Проверка и тестирование подключения к сети

- Отобразите конфигурацию устройства.
- Проверьте сквозное подключение с помощью эхо-запроса с помощью команды ping.
- Проверьте возможность удалённого управления по протоколу Telnet.
- Сохраните файл текущей конфигурации коммутатора.

Исходные данные/сценарий

Коммутаторы Cisco имеют особый интерфейс, который называется виртуальным интерфейсом коммутатора (SVI). На SVI интерфейсе можно сконфигурировать IP-адрес, который обычно называют адресом управления. Он позволяет получить удалённый доступ к коммутатору для отображения и настройки параметров.

В ходе лабораторной работы вам необходимо создать простую сеть, используя кабель локальной сети Ethernet и получить доступ к коммутатору Cisco, используя консоль и методы удалённого доступа. Вы настроите основные параметры коммутатора и IP-адресацию, а также продемонстрируете использование IP-адреса управления для удалённого доступа к коммутатору. Топология состоит из одного коммутатора и одного узла, использующего только порты Ethernet и консоли.

Примечание. Используются коммутаторы: Cisco Catalyst 2960s с операционной системой Cisco IOS версии 15.0(2) (образ lanbasek9). Можно использовать другие коммутаторы и версии ПО Cisco IOS.

В зависимости от модели и версии Cisco IOS выполняемые доступные команды и выводы могут отличаться от данных, полученных в ходе лабораторных работ.

Примечание. Коммутаторы необходимо очистить от данных и файлов начальной конфигурации. Если вы не уверены, что сможете это сделать, обратитесь к инструктору.

Необходимые ресурсы

- 1 коммутатор (серия Cisco 2960, с программным обеспечением Cisco IOS версии 15.0(2), образ lanbasek9 или аналогичный)
- 1 ПК (Windows 7, Vista или XP с программой эмулятора терминала, например Tera Term)
- Консольные кабели для настройки устройств CISCO IOS через консольные порты
- Кабели Ethernet в соответствии с топологией

Часть 1: Настройка основных параметров сетевого устройства

В части 1 вы должны настроить сеть и основные параметры, такие как IP-адреса интерфейсов и доступ к устройствам.

Шаг 1: Подключите кабели.

- а. Создайте сеть в соответствии с изображенной на схеме топологией.
- b. Создайте консольное подключение к коммутатору на ПК-А.

Шаг 2: Настройте основные параметры коммутатора.

На этом этапе вам необходимо настроить основные параметры коммутатора (такие как имя узла) и IPадрес для SVI. Назначение IP-адреса на коммутаторе — это лишь первый шаг. Как сетевому администратору, вам следует выбрать способ управления коммутатором. Два наиболее распространённых метода управления — это Telnet и SSH, однако протокол Telnet не очень надёжен. Вся информация, передаваемая между двумя устройствами, отправляется в виде простого текста. Анализатор пакетов может легко перехватить, а также прочесть пароли и другие важные данные.

a. Если в энергонезависимой памяти (NVRAM) коммутатора нет сохранённых файлов конфигурации, воспользовавшись командой Switch>, вы перейдете в пользовательский режим. Войдите в привилегированный режим.

Switch> enable Switch#

- b. Проверьте чистый файл конфигурации с помощью команды привилегированного режима show running-config. Если файл конфигурации был ранее сохранён, его нужно удалить. В зависимости от модели коммутатора и версии IOS конфигурация может выглядеть по-разному. При этом настроенных ранее паролей или IP-адреса на коммутаторе быть не должно. Если ваш коммутатор не имеет конфигурации по умолчанию, обратитесь за помощью к инструктору.
- с. Войдите в режим глобальной конфигурации и назначьте имя узла коммутатора.

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1
S1(config)#
```

d. Настройте пароль доступа к коммутатору.

```
S1(config)# enable secret class
S1(config)#
```

е. Запретите нежелательные поиски в службе доменных имен (DNS).

S1(config)# no ip domain-lookup
S1(config)#

f. Настройте сообщение дня (MOTD), которое будет отображаться перед входом в систему.

```
S1(config)# banner motd #
Enter Text message. End with the character `#'.
Unauthorized access is strictly prohibited. #
```

g. Проверьте настройки доступа, переключаясь между режимами.

```
S1(config)# exit
S1#
S1#
exit
Unauthorized access is strictly prohibited.
S1>
```

Какое сочетание клавиш используется для прямого перехода из режима глобальной конфигурации в привилегированный режим?

h. Вернитесь из пользовательского режима в привилегированный.

```
S1> enable
Password: class
S1#
```

Примечание. Пароль не будет отображаться на экране в процессе ввода.

i. Войдите в режим глобальной конфигурации и настройте IP-адрес SVI для разрешения удалённого управления коммутатором.

```
S1# config t
S1#(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
S1(config-if)# no shut
S1(config-if)# exit
S1(config)#
```

 Ограничьте доступ к порту консоли. Конфигурация по умолчанию не требует пароля при консольных подключениях.

```
S1(config)# line con 0
S1(config-line)# password cisco
S1(config-line)# login
S1(config-line)# exit
S1(config)#
```

к. Настройте канал виртуального соединения для удалённого управления (VTY), чтобы к коммутатору можно было подключаться по протоколу Telnet. Если вы не укажете пароль VTY, то не сможете подключаться к коммутатору по протоколу Telnet.

```
S1(config)# line vty 0 4
S1(config-line)# password cisco
S1(config-line)# login
```

```
S1(config-line)# end
S1#
*Mar 1 00:06:11.590: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

Шаг 3: Настройте IP-адрес ПК-А.

- а. Назначьте IP-адрес и маску подсети для ПК, как показано Addressing Table на стр. 1. Процедура присвоения IP-адреса на ПК под управлением ОС Windows 7 описана ниже.
 - 1) Нажмите кнопку Пуск > Панель управления.
 - 2) Нажмите кнопку Просмотр: > Категория.
 - 3) Выберите вариант Просмотр состояния сети и задач > Изменение параметров адаптера.
 - Нажмите правой кнопкой мыши на вариант Подключение к локальной сети и выберите пункт Свойства.
 - Выберите вариант Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4), далее щёлкните пункт Свойства > OK.
 - Установите переключатель Использовать следующий IP-адрес и введите IP-адрес и маску подсети.

Часть 2: Проверка и тестирование подключения сети

Теперь нужно проверить и зафиксировать конфигурацию коммутатора, протестировав сквозное подключение между ПК-А и коммутатором S1, а также возможность удалённого управления коммутатором.

Шаг 1: Отобразите конфигурацию коммутатора S1.

а. Воспользовавшись программой Tera Term на ПК, вернитесь к консольному подключению, чтобы отобразить и проверить конфигурацию коммутатора с помощью команды **show**. Ниже представлен пример конфигурации. Внесённые вами настройки выделены жёлтым цветом. Другие параметры конфигурации предусмотрены в IOS по умолчанию.

```
S1# show run
Building configuration ...
Current configuration : 1508 bytes
T.
! Last configuration change at 00:06:11 UTC Mon Mar 1 1993
T
version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
Т
hostname S1
T.
boot-start-marker
boot-end-marker
Т
enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUq.2
```

```
!
no aaa new-model
system mtu routing 1500
!
!
no ip domain-lookup
T
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
<output omitted>
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
!
ip http server
ip http secure-server
!
banner motd ^C
Unauthorized access is strictly prohibited. ^C
!
line con O
password cisco
login
line vty 0 4
password cisco
 login
line vty 5 15
 login
!
end
```

b. Проверьте состояние интерфейса управления SVI. Интерфейс VLAN 1 должен находиться в состоянии «up/up» и иметь назначенный IP-адрес. Обратите внимание на то, что порт коммутатора F0/6 также должен функционировать, так как к нему подключён ПК-А. Поскольку все порты коммутатора по умолчанию входят в сеть VLAN 1, вы можете обмениваться данными с коммутатором по IP-адресу, который настроили для сети VLAN 1.

Sl# show ip interface brief									
Interface	IP-Address	OK? Met	thod	Status	Protocol				
Vlan1	192.168.1.2	YES mar	nual	up	up				
FastEthernet0/1	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/2	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/3	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/4	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/5	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/6	unassigned	YES uns	set	up	up				
FastEthernet0/7	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/8	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/9	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/10	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/11	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/12	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/13	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/14	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/15	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/16	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/17	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/18	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/19	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/20	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/21	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/22	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/23	unassigned	YES uns	set	down	down				
FastEthernet0/24	unassigned	YES uns	set	down	down				
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES uns	set	down	down				
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES uns	set	down	down				

Шаг 2: Проверьте сквозное подключение.

Откройте диалоговое окно (cmd.exe) на ПК-А. Для этого нажмите кнопку Пуск и введите команду cmd в поле Найти программы и файлы. Проверьте IP-адрес ПК-А с помощью команды ipconfig /all. Эта команда отображает имя ПК и сведения об IPv4-адресе. Отправьте эхо-запрос с помощью команды ping на собственный адрес ПК-А и адрес управления коммутатором S1.

а. Сначала отправьте эхо-запрос с помощью команды ping на адрес ПК-А.

C:\Users\NetAcad> ping 192.168.1.10

На экране должны появиться показанные ниже данные.

C:\Windows\system32\cmd.exe	- • ×
Microsoft Windows [Version 6.1.7600] (с) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены	
C:\Users\NetAcad>ping 192.168.1.10	
Обмен пакетами с 192.168.1.10 по с 32 байтами данных: Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=1мс TTL=128 Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=1мс TTL=128	
Статистика Ping для 192.168.1.10: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек	
C:\Users\NetAcad>_	
	~

b. Отправьте эхо-запрос с помощью команды ping на адрес управления SVI коммутатора S1.

C:\Users\NetAcad> ping 192.168.1.2

На экране должны появиться показанные ниже данные. Если эхо-запрос с помощью команды ping выполнить не удалось, попробуйте найти ошибку в основных параметрах устройства. При необходимости проверьте кабели и IP-адресацию.

C:\Users\NetAcad> C:\Users\NetAcad>ping 192.168.1.2 Обмен пакетами с 192.168.1.2 по с 32 байтами данных: Превышен интервал ожидания для запроса. Итвет от 192.168.1.2: число байт=32 время=2мс TTL=128 Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=2мс TTL=128 Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время<1мс TTL=128 Статистика Ping для 192.168.1.2: Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1 (25% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = Омсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек C:\Users\NetAcad>_

Шаг 3: Проверьте удалённое управление коммутатором S1.

Сейчас вам предстоит получить удалённый доступ к коммутатору S1 по протоколу Telnet, используя адрес управления SVI. В данной лабораторной работе ПК-А и коммутатор S1 находятся рядом. В производственной сети коммутатор может находиться в коммутационном шкафу на последнем этаже, а компьютер — на первом. Telnet не является безопасным протоколом, однако в данной лабораторной работе для проверки удалённого доступа вы будете использовать его. Вся информация по протоколу Telnet, включая пароли и команды, отправляется в виде простого текста. В последующих лабораторных работах для удалённого доступа к сетевым устройствам вы будете использовать протокол SSH.

Примечание. Изначально ОС Windows 7 не поддерживает Telnet. Протокол должен быть активирован администратором. Для установки клиента Telnet откройте окно командной строки и введите **pkgmgr** /iu: "TelnetClient".

C:\Users\NetAcad> pkgmgr /iu:"TelnetClient"

а. Для подключения к коммутатору S1 через адрес управления SVI в открытом окне командной строки на ПК-А введите команду Telnet. Пароль: **cisco**.

C:\Users\NetAcad> telnet 192.168.1.2

На экране должны появиться показанные ниже данные.



b. Указав пароль **cisco**, вы сможете перейти в командную строку пользовательского режима. При появлении приглашения введите **enable**. Введите пароль **class**, чтобы войти в привилегированный режим и выполнить команду **show run**.

Шаг 4: Сохраните файл конфигурации.

a. Открыв ceanc Telnet, введите в командную строку copy run start.

```
S1# copy run start
Destination filename [startup-config]? [Enter]
Building configuration ..
S1#
```

b. Введите **quit**, чтобы завершить сеанс Telnet. После этого вы вернётесь в командную строку Windows 7.

Вопросы на закрепление

Почему для начальной конфигурации коммутатора следует использовать подключение консоли? Почему нельзя подключиться к коммутатору по протоколу Telnet или SSH?