Лабораторная работа: настройка IPv6-адресов на сетевых устройствах

Топология



Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	ІРv6-адрес	Длина префикса	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	2001:DB8:ACAD:A::1	64	Недоступно
	G0/1	2001:DB8:ACAD:1::1	64	Недоступно
S1	VLAN 1	2001:DB8:ACAD:1::B	64	Недоступно
ПК-А	Сетевой адаптер	2001:DB8:ACAD:1::3	64	FE80::1
ПК-Б	Сетевой адаптер	2001:DB8:ACAD:A::3	64	FE80::1

Задачи

Часть 1. Настройка топологии и конфигурация основных параметров маршрутизатора и коммутатора

Часть 2. Ручная настройка IPv6-адресов

Часть 3. Проверка сквозного подключения

Исходные данные/сценарий

Знание особенностей групп многоадресной рассылки протокола Интернета версии 6 (IPv6) пригодится при назначении IPv6-адресов вручную. Понимание того, как назначается многоадресная группа для всех маршрутизаторов и как контролируется назначение адресов для многоадресной группы запрошенных узлов, поможет избежать некоторых проблем маршрутизации IPv6 и обеспечить использование наиболее эффективных методов.

В ходе лабораторной работы вы настроите IPv6-адреса для узлов и интерфейсов устройств и выясните, как назначить маршрутизатору многоадресную группу для всех маршрутизаторов. Для отображения IPv6-адресов одноадресной передачи и многоадресной рассылки используются команды **show**. Проверить сквозное подключение позволяют команды **ping** и **traceroute**.

Примечание. Маршрутизаторы, используемые на практических занятиях ССNA, — Сisco 1941, ПО Cisco IOS версии 15.2(4)M3 (образ universalk9). Используемые коммутаторы: семейство коммутаторов Cisco Catalyst 2960 версии CISCO IOS 15.0(2) (образ lanbasek9). Можно использовать другие маршрутизаторы, коммутаторы и версии ПО CISCO IOS. В зависимости от модели и версии Cisco IOS выполняемые доступные команды и выводы могут отличаться от данных, полученных в ходе лабораторных работ. Точные идентификаторы интерфейсов указаны в сводной таблице интерфейсов маршрутизаторов в конце лабораторной работы.

Примечание. Убедитесь, что информация, имеющаяся на маршрутизаторе и коммутаторе, удалена и они не содержат файлов загрузочной конфигурации. Если вы не уверены, что сможете это сделать, обратитесь к инструктору.

Необходимые ресурсы

- 1 маршрутизатор (серия Cisco 1941 с программным обеспечением Cisco IOS версии 15.2(4)М3, универсальный или совместимый образ)
- 1 коммутатор (серия Cisco 2960, с программным обеспечением Cisco IOS версии 15.0(2), образ lanbasek9 или аналогичный)
- Два ПК (Windows 7 с эмулятором терминала, например Tera Term)
- Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты
- Кабели Ethernet в соответствии с топологией

Примечание. Интерфейсы Gigabit Ethernet на маршрутизаторах Cisco 1941 определяют скорость автоматически, поэтому для подключения маршрутизатора к ПК-Б можно использовать прямой кабель Ethernet. При использовании другой модели маршрутизатора Cisco может возникнуть необходимость использовать кроссовый кабель Ethernet.

Примечание. Активация протокола IPv6 в ОС Windows 7 и Vista установлена по умолчанию. В операционной системе Windows XP протокол IPv6 по умолчанию не активирован, поэтому данную ОС на этом практическом занятии использовать не рекомендуется. В данном практическом занятии используются узлы ПК с ОС Windows 7.

Часть 1: Настройка топологии и конфигурация основных параметров маршрутизатора и коммутатора

- Шаг 1: Создайте сеть в соответствии с изображенной на схеме топологией.
- Шаг 2: Выполните инициализацию и перезагрузку маршрутизатора и коммутатора.

Шаг 3: Убедитесь в том, что интерфейсы ПК настроены на использование протокола IPv6.

Убедитесь в том, что протокол IPv6 активирован на обоих компьютерах. Для этого проверьте, установлен ли флажок **Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)** в окне «Свойства подключения по локальной сети».

🎚 Подключение по локальной сети - свойства 📃 🔀					
Сеть					
Подключение через:					
👰 Intel(R) 82577LM Gigabit Сетевой диск					
Настроить					
Отмеченные компоненты используются этим подключением:					
 Клиент для сетей Microsoft Wware Bridge Protocol 					
🗹 📕 Планировщик пакетов QoS					
Служба доступа к файлам и принтерам сетей Місго					
🗹 🛶 Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)					
Протокол Интернета версии 4 (ICP/IPv4)					
Драйвер в/в тополога канального уровня					
Ответчик обнаружения топологии канального уровня					
Установить Удалить Свойства					
Описание					
Позволяет данному компьютеру получать доступ к					
ресурсам в сети містозоп.					
ОК Отмена					

Шаг 4: Настройте маршрутизатор.

- а. Подключите консоль к маршрутизатору и активируйте привилегированный режим.
- b. Назначьте маршрутизатору имя устройства.
- с. Отключите поиск DNS, чтобы предотвратить попытки маршрутизатора неверного преобразования введённых команд так, как если бы они были узлами.
- d. Назначьте class в качестве пароля привилегированного режима.
- e. Назначьте cisco в качестве пароля консоли и включите вход по паролю.
- f. Назначьте cisco в качестве пароля виртуального терминала и включите вход по паролю.
- g. Зашифруйте пароли, хранящиеся в открытом виде.
- h. Создайте баннер с предупреждением о запрете несанкционированного доступа к устройству.
- Сохраните текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

Шаг 5: Настройте коммутатор.

- а. Подключите консоль к коммутатору и активируйте привилегированный режим.
- b. Назначьте имя коммутатору.
- с. Отключите поиск DNS, чтобы предотвратить попытки маршрутизатора неверного преобразования введённых команд так, как если бы они были узлами.
- d. Назначьте class в качестве пароля привилегированного режима.
- e. Назначьте cisco в качестве пароля консоли и включите вход по паролю.
- f. Назначьте cisco в качестве пароля виртуального терминала и включите вход по паролю.

- g. Зашифруйте пароли, хранящиеся в открытом виде.
- h. Создайте баннер с предупреждением о запрете несанкционированного доступа к устройству.
- і. Сохраните текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

Часть 2: Ручная настройка IPv6-адресов

Шаг 1: Присвойте IPv6-адреса Ethernet-интерфейсам на маршрутизаторе R1.

 Назначьте глобальные IPv6-адреса одноадресной передачи из таблицы маршрутизации каждому из двух Ethernet-интерфейсов маршрутизатора R1.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
R1#
```

b. Введите команду **show ipv6 interface brief**, чтобы проверить, назначен ли каждому интерфейсу действительный IPv6-адрес одноадресной передачи.

```
R1# show ipv6 interface brief
Em0/0
                       [administratively down/down]
   unassigned
GigabitEthernet0/0
                      [up/up]
    FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C0
   2001:DB8:ACAD:A::1
GigabitEthernet0/1
                       [up/up]
    FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C1
   2001:DB8:ACAD:1::1
Serial0/0/0
                       [administratively down/down]
   unassigned
Serial0/0/1
                       [administratively down/down]
    unassigned
R1#
```

с. Введите команду show ipv6 interface g0/0. Обратите внимание на то, что в интерфейсе содержатся две многоадресные группы запрошенных узлов, поскольку идентификатор интерфейса локального канала (FE80) IPv6-адреса не был настроен в соответствии с идентификатором интерфейса IPv6-адреса одноадресной передачи вручную.

Примечание. Отображаемый локальный адрес канала основан на адресации EUI-64, которая автоматически использует для создания 128-битного локального IPv6-адреса канала MAC-адрес интерфейса.

```
R1# show ipv6 interface g0/0
```

```
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
   IPv6 is enabled, link-local address is FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C0
   No Virtual link-local address(es):
   Global unicast address(es):
    2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64
```

```
Joined group address(es):
   FF02::1
   FF02::1:FF00:1
   FF02::1:FFCE:A0C0
 MTU is 1500 bytes
 ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
 ICMP redirects are enabled
 ICMP unreachables are sent
 ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
 ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
 ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
 ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
 ND router advertisements are sent every 200 seconds
 ND router advertisements live for 1800 seconds
 ND advertised default router preference is Medium
 Hosts use stateless autoconfig for addresses.
R1#
```

d. Чтобы локальный адрес канала соответствовал адресу одноадресной передачи в интерфейсе, вручную введите локальные адреса каналов для каждого из двух Ethernet-интерфейсов маршрутизатора R1.

```
R1# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# end
R1#
```

Примечание. Каждый интерфейс маршрутизатора находится в отдельной сети. Пакеты с локальным адресом канала никогда не покидают локальную сеть, а значит, для обоих интерфейсов можно указывать один и тот же локальный адрес канала.

е. Еще раз введите команду **show ipv6interface g0/0**. Обратите внимание на то, что локальный адрес канала изменился на **FE80::1** и осталась только одна многоадресная группа запрошенных узлов.

```
R1# show ipv6 interface g0/0
```

```
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::1
FF02::1:FF00:1
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachables are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
```

```
ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
ND router advertisements are sent every 200 seconds
ND router advertisements live for 1800 seconds
ND advertised default router preference is Medium
Hosts use stateless autoconfig for addresses.
R1#
```

Какие многоадресные группы назначены интерфейсу G0/0?

Шаг 2: Активируйте IPv6-маршрутизацию на маршрутизаторе R1.

 в окне командной строки компьютера ПК-Б введите команду ipconfig, чтобы получить данные IPv6-адреса, присвоенного интерфейсу компьютера.

Присвоен ли IPv6-адрес одноадресной передачи сетевому адаптеру ПК-Б?

b. Активируйте IPv6-маршрутизацию на маршрутизаторе R1 с помощью команды IPv6 unicastrouting.

```
R1 # configure terminal
R1 (config) # ipv6 unicast-routing
R1 (config) # exit
R1#
*Dec 17 18:29:07.415: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

с. Введите команду show ipv6 interface g0/0, чтобы узнать, какие многоадресные группы присвоены интерфейсу G0/0. Обратите внимание на то, что теперь в списке групп для интерфейса G0/0 отображается многоадресная группа всех маршрутизаторов (FF02::2).

Примечание. Это позволит компьютерам получать IP-адреса и данные основного шлюза автоматически с помощью функции SLAAC (Автоконфигурация без сохранения состояния адреса).

```
R1# show ipv6 interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
```

```
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
 No Virtual link-local address(es):
 Global unicast address(es):
    2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64 [EUI]
 Joined group address(es):
    FF02::1
FF02::2
    FF02::1:FF00:1
 MTU is 1500 bytes
 ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
 ICMP redirects are enabled
 ICMP unreachables are sent
 ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
 ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
 ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
 ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
 ND router advertisements are sent every 200 seconds
 ND router advertisements live for 1800 seconds
 ND advertised default router preference is Medium
 Hosts use stateless autoconfig for addresses.
R1#
```

d. Теперь, когда маршрутизатор R1 входит в многоадресную группу всех маршрутизаторов, ещё раз введите команду ipconfig на компьютере ПК-Б. Изучите данные IPv6-адреса.

Почему компьютер ПК-Б получил глобальный префикс маршрутизации и идентификатор подсети, который вы настроили на маршрутизаторе R1?

© Корпорация Cisco и/или её дочерние компании, 2014. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco.

Шаг 3: Назначьте IPv6-адреса интерфейсу управления (SVI) на коммутаторе S1.

- a. Назначьте полученный IPv6-адрес интерфейсу управления (VLAN 1) на коммутаторе S1. Также назначьте этому интерфейсу локальный адрес канала. Синтаксис команды IPv6 точно такой же, как и на маршрутизаторе.
- b. Проверьте правильность назначения IPv6-адресов интерфейсу управления с помощью команды show ipv6 interface vlan1.

Шаг 4: Назначьте компьютерам статические IPv6-адреса.

а. На компьютереПК-А откройте окно «Свойства подключения по локальной сети». Выберите **Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)** и нажмите кнопку **Свойства**.

n
Подключение по локальной сети - свойства
Сеть
Подключение через:
Intel/R) PBO/1000 MT Cerepoù aver
Настроить
Отмеченные компоненты используются этим подключением.
🗹 📑 Клиент для сетей Microsoft
VMware Bridge Protocol
🗹 🛃 Планировщик пакетов QoS
Служба доступа к файлам и принтерам сетей Місго
🕑 🛶 Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)
Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)
Драйвер в/в тополога канального уровня
Ответчик обнаружения топологии канального уровня
Установить Удалить Свойства
Описание
ТСР/IР версии 6. Самая поздняя версия IP-протокола.
обеспечивающая связь в разнородных
взаимосвязанных сетях.
ОК Отмена

b. Установите переключатель Использовать следующий IPv6-адрес. Пользуясь таблицей адресации, укажите следующие параметры: IPv6-адрес, Длина префикса подсети и Основной шлюз. Нажмите ОК.

ойства: Протокол Интернета в	ерсии 6 (ТСР/ІРv6)	?
Общие		
Параметры IPv6 можно задавать а возможность. В противном случае администратора.	втоматически, если сеть поддер параметры IPv6 можно узнать у	живает такую сетевого
Получить IPv6-адрес автома	тически	
 Использовать следующий ІР 	v6-адрес:	
IPv6-адрес:	2001:db8:acad:1::3	
Длина префикса подсети:	64	
Основной шлюз:	fe80::1	
 Получить адрес DNS-сервера Использовать следующие ад Предпочитаемый DNS-сервер: 	автоматически реса DNS-серверов:	
Альтернативный DNS-сервер:		
Подтвердить параметры пр	и выходе	Дополнительно
		ОК Отмена

- с. Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть окно свойств подключения по локальной сети.
- d. Повторите шаги с 4а по 4с, чтобы указать статический IPv6-адрес на компьютере ПК-Б. Правильный IPv6-адрес можно найти в таблице адресации.
- e. Введите команду **ipconfig** в окне командной строки на компьютере ПК-Б, чтобы проверить данные IPv6-адреса.



Часть 3: Проверка сквозного подключения

 на компьютере ПК-Авведите эхо-запрос FE80::1. Это локальный адрес канала, назначенный интерфейсу G0/1 на маршрутизаторе R1.

```
C:\>ping fe80::1

Pinging fe80::1 with 32 bytes of data:

Reply from fe80::1: time<1ms

Reply from fe80::1: time<1ms

Reply from fe80::1: time<1ms

Ping statistics for fe80::1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Примечание. Для проверки подключения вместо локального адреса канала можно использовать глобальный адрес одноадресной передачи.

b. Отправьте эхо-запрос с помощью команды ping в интерфейс управления коммутатора S1 с компьютера ПК-А.

```
C:\>ping 2001:db8:acad:1::b

Pinging 2001:db8:acad:1::b with 32 bytes of data:

Reply from 2001:db8:acad:1::b: time=14ms

Reply from 2001:db8:acad:1::b: time=2ms

Reply from 2001:db8:acad:1::b: time=3ms

Ping statistics for 2001:db8:acad:1::b:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 2ms, Maximum = 14ms, Average = 5ms

C:\>_
```

с. Введите команду **tracert** на ПК-А, чтобы проверить наличие сквозного подключения к компьютеру ПК-Б.

C:∖>tı	racert 20)01 : db8 : ac	ad:a::3				
Traci	ng route	to 2001:d	b8:acad:	a::3 over a	maximum of	30 hops	
1 2	<1 ms 5 ms	<1 ms <1 ms	<1 ms <1 ms	2001 : db8 : ac 2001 : db8 : ac	ad:1::1 ad:a::3		
Trace	complete	÷_					
C:/>							

d. С компьютера ПК-Б отправьте эхо-запрос с помощью команды ping на компьютер ПК-А.

::\>ping 2001:db8:acad:1::3
Pinging 2001:db8:acad:1::3 with 32 bytes of data: Reply from 2001:db8:acad:1::3: time<1ms Reply from 2001:db8:acad:1::3: time<1ms Reply from 2001:db8:acad:1::3: time<1ms Reply from 2001:db8:acad:1::3: time<1ms
Ping statistics for 2001:db8:acad:1::3: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Opproximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms

е. С компьютера ПК-Б отправьте эхо-запрос с помощью команды ping на локальный адрес канала интерфейса G0/0 на маршрутизаторе R1.



Примечание. В случае отсутствия сквозного подключения проверьте, правильно ли указаны IPv6адреса на всех устройствах.

Вопросы на закрепление

1. Почему один и тот же локальный адрес канала FE80::1 можно присвоить каждому из двух Ethernetинтерфейсов маршрутизатора R1?

2. Назовите идентификатор подсети в IPv6-адресе одноадресной передачи 2001:db8:acad::aaaa:1234/64.

Общие сведения об интерфейсах маршрутизаторов						
Модель маршрутизатора	Интерфейс Ethernet #1	Интерфейс Ethernet #2	Последовательный интерфейс #1	Последовательный интерфейс #2		
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/0/0)	Serial 0/1/1 (S0/0/1)		
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)		

Сводная таблица интерфейса маршрутизатора

Примечание. Чтобы узнать, каким образом настроен маршрутизатор, изучите интерфейсы для определения типа маршрутизатора и количества имеющихся на нём интерфейсов. Не существует эффективного способа перечислить все комбинации настроек для каждого класса маршрутизаторов. Эта таблица включает в себя идентификаторы возможных сочетаний Ethernet и последовательных интерфейсов в устройстве. В таблицу интерфейсов не включены иные типы интерфейсов, даже если они присутствуют на каком-либо определённом маршрутизаторе. В качестве примера можно привести интерфейс ISDN BRI. Строка в скобках — это принятое сокращение, которое может использоваться в командах IOS для представления интерфейса.